

Garancija

Za vse izdelke, kupljene ali dobavljene v Sloveniji, Solatube International, Inc. jamči, da so brezhibni, brez napak v izdelavi in/ali materialu, in sicer za naslednja obdobja od datuma nakupa: komponente stropnih svetilk - 10 let; vsi drugi izdelki - 3 leta, razen kadar je drugače navedeno. Komponente stropnih svetilk so: svetilne kupole, osnove strešnih obrob, na katere se pritrldijo kupole, razpršilniki in stropni elementi za pritrlditev razpršilnikov, odbojna cev, plastična, gumijasta ali kovinska tesnila, trakovi in pritrldilni elementi. Če Solatube za kateregakoli od izdelkov ugotovi, da je pomanjkljiv, se lahko Solatube International, Inc. odloči, da bo tak izdelek zamenjal ali popravil in vrnil kupcu brez pomanjkljivosti. Kupci morajo okvaro sporočiti Solatubovemu distributerju v roku 30 dni od nastanka okvare.

Vodnik za lastnike Solatube stropnih svetilk

Čestitamo vam ob nakupu stropne svetilke Solatube. Z željo, da bi vam v Vašem domu in na delovnem mestu zagotovili veliko let naravne razsvetljave, tu navajamo nekaj pomembnih podatkov. To je okvirni opis pravilne nege vaših stropnih svetilk in ukrepov v primeru morebitnih težav.

Čiščenje: Če želite odstraniti 250-mm (160 DS) ali 350-mm (290 DS) razpršilnik, ga preprosto potegnite navzdol, tako da povlečete za obrobo v obliki belega prstana. Razpršilnik se bo ločil od obrobe na stropu. Če želite odstraniti 530-mm (21 DS) razpršilnik, potegnite za sponke in razpršilnik se bo snel z nosilca. Razpršilnik očistite s papirnato brisačo ali krpico. Prosimo vas, da razpršilnika ne čistite z gospodinjstvi čistilnimi sredstvi, ki lahko poškodujejo njegovo površino. Za ponovno namestitev razpršilnika poravnajte sponke razpršilnika z zarezi na prstanu obrobe in ga na rahlo potisnite navzgor, pri tem pa ga držite za beli obroč in ne za lečo, dokler se ne zaskoči v pravilnem položaju. Cev preprosto očistite, s tem da jo obrišete z mehko krpo. Ne uporabljajte nikakršnih čistilnih raztopin.

Popravilo strehe: Če želite Solatube stropne svetilke odstraniti zaradi popravila strehe, morate to storiti zelo previdno. Zaradi zagotavljanja pravilne odstranitve in ponovne namestitve vas prosimo, da pokličete vašega Solatube distributerja ali prodajalca.

Komplet z dodatno svetilko: Če vaša Solatube stropna svetilka potrebuje novo žarnico, upoštevajte zgornja navodila za čiščenje razpršilnika, ga odstranite in zamenjajte žarnico.

Komplet s prezračevalnikom: Vzdrževanje ni potrebno, vendar prezračevalnik lahko očistite, tako da odstranite ploščo z razpršilnikom ter njo in razpršilnik obrišete z vlažno krpo.